

Nanoszenie tapety

Narzędzia i Materiały

1. Wałek do malowania - może być wykorzystywany do nakładania klejonki lub uniwersalnego preparatu gruntującego, jak również kleju, jeśli jest to wymagane. **PODPOWIEDŹ:** Przy nakładaniu kleju wałkiem klej i wałek należy zawsze przesuwac na zewnątrz, od środkowej części papieru do krawędzi.
2. Nóż do tapet - Do przycinania przy suficie, cokolikach, wokół okien i lamp, zalecamy użycie składanego noża do tapet z wymiennymi ostrzami, co jest niezbędne przy czystym cięciu.
3. Miary zwijane lub drewniane - do mierzenia ścian i pasów tapet.
4. Ciężarek pionu lub poziomica - dla zapewnienia prawdziwy rzeczywiście prostych krawędzi na ścianie. **PODPOWIEDŹ:** Użyj poziomicy by zrobić pionową linię ołówkiem jako punkt startowy.
5. Szeroki nóż - używany wraz z nożem do tapet jako pomoc w prostym docinaniu wykończeń
6. Pędzel do wygładzania - stosowany do wygładzania każdego pasa na ścianie, usuwania pęcherzyków powietrza, które mogą powstać w trakcie zakładania.
7. Rolka do szwów - wykorzystywana do spłaszczenia szwów w miejscu, gdzie spotykają się krawędzie dwóch szwów. **PODPOWIEDŹ:** Delikatnie rozwałkuj szwy po nałożeniu, pozwoli to na ich połączenie, bez wyciskania kleju potrzebnego do przyklejenia szwów.
8. Pojemnik na wodę - podczas nakładania wypełniony wodą, służy do wsunięcia każdego pasa wstępnie powleczonej klejem tapety, w celu aktywowania warstwy kleju.
9. Pędzel do klejenia - zamiast wałka podczas zakładania służy do nakładania wstępnie zmieszanego kleju na tylną stronę tapet bez kleju.
10. Gąbka -dobrej jakości naturalne lub syntetyczne gąbki powinny być używane do mycia każdego pasa na koniec zakładania, aby zmyć i zapobiec potencjalnemu zasuszeniu pozostałości kleju na zewnętrznej stronie tapety.
11. Pozostałe akcesoria, które mogą być potrzebne: klej (w razie potrzeby i zgodnie z zaleceniami producenta), szpachelka (do wypełniania otworów po gwoździach i pęknięć), nożyce (ułatwiają przycinanie i cięcie pasów odmierzonych z rolek tapety), Uniwersalna klejonka lub zaprawa gruntująca (pozwala przygotować powierzchnię, dla ułatwienia zakładania), wkrętak (do usuwania osłon gniazdek elektrycznych i osłon przewodów grzewczych), folia ochronna i szmatki do czyszczenia.

Przygotowanie powierzchni

Najważniejszym zadaniem przy kładzeniu tapet jest upewnienie się, że powierzchnia ściany jest dobrze przygotowana. Czas spędzony na tym przed założeniem tapet sprawi, że zadanie będzie łatwiejsze i pozwoli osiągnąć zadowalające wyniki, które będą trwać przez długi czas. Przed użyciem zawsze przeczytać instrukcje producenta na etykiecie produktu.

Podstawowe wskazówki dla wszystkich powierzchni ścian obejmują:

- Usunięcie wszystkich osłon przełączników, gniazdek elektrycznych i urządzeń, które nie są trwałe. Jeśli konieczne jest usunięcie jakiegokolwiek rodzaju przeszkody elektrycznej, należy pamiętać, aby odłączyć źródło zasilania.
- Powierzchnia ściany powinna być czysta, sucha, nośna i wolna od tłuszczu, pleśni lub innych plam.
- Tusz, smar, szminkę, kredkę lub inne zanieczyszczenia powinny być usunięte za pomocą odplamiacza, podkładu lub szpachli, aby zapobiec rozdarciu pasa tapety podczas zakładania. Tusz z pisaka do oznaczania ścian należy usunąć.
- Pleśń należy zetrzeć z powierzchni ściany roztworem dwóch filiżanek wybielacza na cztery litry wody. Spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Plamy pleśni należy usunąć dobrej jakości odplamiaczem lub podkładem, a wszelkie zewnętrzne lub wewnętrzne źródła wilgoci na ścianie, które mogą ułatwiać wzrost pleśni muszą zostać wyeliminowane.
- Złuszczającą się farbę należy usunąć ze ściany. Farby błyszczące i półmatowe powinny zostać zeszlifowane do matowej powierzchni, a przed założeniem warstwy tapety należy położyć warstwę gruntu.
- Wszelkie nieprawidłowości należy poprawić szpatułką i gipsem lub innym materiałem do naprawiania ścian.

Najważniejszym krokiem przed nałożeniem gruntu i położeniem tapet jest upewnienie się, że powierzchnia ściany jest czysta i sucha. Zawsze należy pamiętać, że przy zakładaniu tapet korzystając z kleju wodnego, który wywiera nacisk na powierzchnię ściany podczas wiązania, co powoduje kurczenie się tapety. Jeśli powierzchnia ściany nie jest wyczyszczona, tapeta nie przyklei się.

Każdy rodzaj powierzchni ściany musi być odpowiednio traktowany:

Nowe płyty gipsowo-kartonowe: Należy upewnić się, że płyty gipsowo-kartonowe są wolne od zanieczyszczeń takich jak kurz, brud i pleśń. Połączenia i obszary gipsowania powinny być dokładnie utwardzone i gładko oszlifowane. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy zawartość wilgoci w płycie gipsowo-kartonowej równa się lub jest mniejsza niż 5 procent. Należy zastosować dobrej jakości nieprzezroczysty lub biały grunt.

Farba: Pomalowane powierzchnie należy zbadać pod kątem wrażliwości na wilgoć. Należy przytrzymać mokrą gąbkę lub ściereczkę na pomalowanej powierzchni przez 15 sekund, a następnie energicznie przetrzeć powierzchnię ściereczką. Jeśli małe lub niewielkie ilości farby zostaną usunięte, farba jest zdrowa.

Jeżeli cała lub duża ilość farby zostanie usunięta, ścianę należy umyć za pomocą amoniaku i wody lub oszlifować i zmyć w celu usunięcia farby. Pomalowane ściany powinny być także testowane pod kątem przyczepności. Wytnij trzy małe krzyżyki w pomalowanej powierzchni ściany, a następnie przyklej kawałek przezroczystej taśmy klejącej na tych krzyżykach. Szarpnij taśmą energicznie. Sprawdź taśmę dla każdej farby: brak płatków farby wskazuje na dobrą przyczepność. Płatki farby na taśmie wskazują, że przyczepność farby nie jest odpowiednia do położenia tapety. Ściana powinna zostać oszlifowana grubym papierem ściernym w celu usunięcia lub zerwania starej farby. Wszystkie pomalowane ściany należy zagruntować dobrej jakości nieprzezroczystym lub białym podkładem.

Ściany, z których zdjęto stare tapety: Warstwę starego kleju należy usunąć przez szlifowanie lub za pomocą środka do usuwania kleju. Ścianę spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Warstwa starego kleju może stanowić źródło pożywienia dla pleśni i sprawić, że powierzchnia ściany będzie nierówna i trudno będzie na nią położyć nową tapetę. Jeżeli ściana wykazuje jakiegokolwiek oznaki istniejącej pleśni należy przemyć ją rozcieńczonym roztworem wybielacza, dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby naprawić ścianę. Zagruntować ścianę dobrej jakości podkładem. Jeżeli stara tapeta odkleja się warstwami, należy usunąć zarówno górną, jak i dolną warstwę tapety.

Istniejące tapety: Należy upewnić się, że tapety są mocno związane ze ścianą i nie dochodzi do podnoszenia się szwów lub poluzowania. Można poszukać miejsc o słabej przyczepności przez pocieranie dłonią o powierzchnię tapety i zwrócenie uwagi, czy wydaje ona „trzaskający” dźwięk. Należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i wolna od zabrudzeń i tłuszczu. Jeśli na powierzchni znajduje się tekstura lub deseń, należy zwrócić uwagę na tapetę, którą mamy zamiar położyć i wybrać odpowiednią zaprawę gruntującą.

Panele: Pokryć podkładem wspomagającym przyczepność. Rowki należy wypełnić, następnie ponownie pokryć podkładem lub zastosować odpowiedni rodzaj tapety. Niektóre tapety wymagają dodatkowego zagruntowania przed położeniem na ścianę.

Wszystkie te procedury powinny być przestrzegane przez zastosowanie dobrej jakości gruntów lub podkładów do tapet.

Jeśli masz pytania dotyczące powierzchni, na którą chcesz położyć tapetę, załóż próbnie co najmniej trzy pasy tej tapety na trzy dni przed właściwym zakładaniem i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Ogólne wskazówki dotyczące zakładania

1. Przed cięciem, sprawdź towary, aby upewnić się czy kolor oraz wzór jest zadowalający i zgodny z zamówieniem.
2. Zakładaj wszystkie tapety przy odpowiednim oświetleniu, co pozwala na ocenę jednolitości barw. Gdy zapewnienie odpowiednich warunków oświetleniowych nie jest możliwe, należy możliwie dokładnie odtworzyć ostateczne warunki oświetleniowe.

3. Przed przystąpieniem do zakładania tapet, należy wyczyścić obszar roboczy, upewnić się, że gniazdka elektryczne są wyłączone i usunąć uchwyty ściennie.
4. W instrukcji producenta należy sprawdzić jakiego kleju użyć.
5. Zmierz długość ściany, dodaj 10 cm, a następnie utnij pas tapety. Będzie on pokrywać część sufitu i podłogi, na odcinku ok. 5 cm. Uwaga: Pamiętaj, aby umożliwić dopasowanie wzorca, dowolne, proste lub przesunięte.
6. Zbędny brzeg (nadmiar krawędzi do przycięcia) powinien być usunięty ze ściany, a szwy powinny zostać zamknięte w ciągu jednej godziny.
7. Narysować pionowe linie.
8. Przykleić pierwszy pasek wzdłuż pionowej linii i pozostawić margines na suficie i podłodze. Za pomocą szpachelki do wygładzania, szerokiego noża lub plastikowego gładzika, usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza i upewnić się, że na całej długości tapeta została dobrze dociśnięta do ściany, bez zniekształcenia lub rozciągnięcia. Użyj wałka do szwów aby lekko je spłaszczyć. Podetnij tapetę (po przekątnej przy oknach i drzwiach) nożyczkami lub nożem. Wyrównaj szerokim nożem i nożem do tapet przy suficie, podłodze, wokół okien itp.
9. Przejdź do drugiego pasa. Jeśli występuje opór (przy nakładaniu i podwójnym cięciu), wówczas nałóż drugi pas na krawędzi pierwszego i mocno wygładź.
10. Koniecznie umyj sufit i listwy przy podłodze, celem usunięcia pozostałości kleju. Przy czyszczeniu chroń powierzchnię ściany. Szwy powinny być pionowe, ciasno dopasowane i pozbawione pęcherzyków powietrza i kleju.
11. Po wygładzeniu trzech pasów na powierzchni ściany i usunięciu nadmiaru kleju, przeanalizuj założone pasy pod kątem jednorodności koloru. Postępuj w ten sam sposób na całym pokoju. Geometryczne wzory oraz i inne pasujące do siebie elementy mogą wymagać dodatkowego przycięcia brzegu, w celu dopasowania kolorów na całej długości szwów. Wszelkie niemożliwe do zaakceptowania różnice w kolorze lub dopasowaniu wzoru muszą być natychmiast zgłaszane przedstawicielowi producenta, celem dokonania oglądu przed przystąpieniem do zakładania.

Specjalna wskazówka: Należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwolić, aby klej i brud dostawały się na powierzchnię tapety.