

Układanie

Przed nanoszeniem należy dokładnie zbadać tapetę pod kątem koloru, wzoru, ilości i ewentualnych niedoskonałości.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Stare tapety należy usunąć. Ściany powinny być czyste, suche i gładkie. Powierzchnię należy pokryć uniwersalnym gruntem do tapet.

1. Rozmierzyć szerokość ściany od rogu do rogu i zaznaczyć na ścianie pionową linię w odległości nie mniejszej niż 2,5 cm od krawędzi narożnika .
2. Pierwszy pas tapety należy uciąć o 10 cm dłuższy niż wysokość ściany, którą zamierzamy pokryć.
3. **DLA TAPET WSTĘPNIE POWLECZONYCH KLEJEM:** Zrolować luźno ucięty pas, stronę z wzorem skierować do wewnątrz, a stronę z klejem na zewnątrz. Zanurzyć zrolowany pas w ciepłej wodzie na 30 sekund, aby aktywować klej (lub ewentualnie, nałożyć wodę pędzlem)

DLA TAPET NIEPOWLECZONYCH WSTĘPNIE KLEJEM: Na czystej powierzchni rozłożyć tapetę, nałożyć równą warstwę dokładnie rozmieszanego kleju na spód tapety, przesuwać pędzel z klejem od środka do krawędzi.

4. Złożyć zwilżony pas pokryty klejem stronami do siebie i pozwolić, aby klej rozłożył się równo przez 3 minuty.
5. Nałożyć tapetę na ścianę. Umieścić jedną krawędź pasa wzdłuż pionowej linii i pozwolić, aby reszta pasa dotknęła i zakryła narożnik.
6. Wygładzić pęcherzyki za pomocą pędzla do wygładzania. Przyciąć górną i dolną krawędź za pomocą linijki i noża do tapet. Wytrzeć każdy pasek do czysta wodą i gąbką.
7. Dopasowując wzór i przyjmując sufit jako płaszczyznę odniesienia, określić długość następnego paska, pozostawić zapas na dodatkowe przycięcie. Następnie wykonać czynności 2 i 3 powyżej.
8. Przesuń następny pas tak, aby jego krawędź przylegała do krawędzi poprzedzającego pasa. Nie nakładaj szwów na siebie. Delikatnie rozwałkuj nakładające się na siebie szwy wałkiem do szwów. Pamiętaj, aby dopasować wzór sąsiedniego pasa na wysokości oczu. Powtórz kroki 6, 7 i 8.

Specjalna wskazówka: Należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwolić, aby klej i brud dostawały się na powierzchnię tapety

UWAGA: Pasy tapet z dowolnie dopasowywanymi teksturami należy zakładać odwrotnie.